

Programmierbare Tasten

Über die programmierbaren Funktionstasten haben Sie Zugriff auf eine Reihe von IP Office-Systemfunktionen. Einige dieser Funktionen stehen standardmäßig zur Verfügung, andere müssen von Ihrem Systemadministrator programmiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Mit den Funktionen **Admin** und **Admin1** können Sie häufig verwendete Funktionen auf anderen Funktionstasten programmieren. Folgende programmierbare Funktionen stehen über **Admin** und **Admin1** zur Verfügung:

Admin-Name	Beschreibung	Admin-Name	Beschreibung
KCode	Konto-Code-Eingabe	Parken	Anruf an anderer Nst. parken
KW	Kurzwahl	Prog	Kurzwahl-Programm
Admin	Selbstadministration	RUL	Alle Anrufe senden
AutRR	Automatischer Rückruf	UntDr	KW unterdrücken
WL-A	Alle Anrufe weiterleiten	Timer	Timer
Parken	Anruf parken	Uhrz.	Tageszeit
APick	Rufübernahme	Admin1-Name	Beschreibung
Tbuch	Telefonbuch	Parken	Parken
GeIRÜ	Geleitete Rufübernahme	<Benutzer>	Benutzer
GDrch	Gruppendurchsage	<Gruppe>	Gruppe
AAntw	Interne autom. Beantw.	Flash	Hook Flash
NBGr+	Nachtbetrieb für Sammelanschluss festlegen	KW	Kurzwahl

Standard-Funktionscodes

Mit den Funktionscodes können Sie auf eine Reihe von Systemfunktionen zugreifen. In der folgenden Tabelle finden Sie die Standardfunktionscodes. Eine vollständige Liste der Standardfunktionscodes für dieses Telefon finden Sie im Benutzerhandbuch zur Serie IP Office 4620 und 5620.

Der Buchstabe **N** sollte in den folgenden Angaben durch die jeweilige Nummer ersetzt werden. Ersetzen Sie beispielsweise bei *07*N# den Buchstaben **N** durch die Nummer der Nebenstelle, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn die Rufweiterleitung aktiviert ist.

Funktionscode	Beschreibung	Funktionscode	Beschreibung
*00	Rufweiterleitung abbrechen	*30	Anrufannahme Beliebig
*01	Rufweiterleitung sofort ein	*31	Anrufannahme Gruppe
*02	Rufweiterleitung sofort aus	*32*N#	Anrufannahme Nebenstelle
*03	Rufweiterleitung bei Besetzt ein	*33*N#	Anrufwarteschlange
*04	Rufweiterleitung bei Besetzt aus	*34	Wartemusik
*05	Rufweiterleitung nach Zeit ein	*35*N#	Nst-Login
*06	Rufweiterleitung nach Zeit aus	*36	Nst abmelden
*07*N#	Weiterleitung an Nummer	*37*N#	Anruf parken
*08	Nicht stören ein	*38*N#	Geparkten Ruf Zurückholen
*09	Nicht stören aus	*39	Relais ein
*10*N#	Ausnahme für Nicht stören hinzufügen	*40	Relais aus
*11*N#	Ausnahme für Nicht stören löschen	*41	Relaisimpuls
*12*N#	Umleitung	*45*N#	Anruf übernehmen
*13*N#	Umleitung abbrechen	*46	Anruf übernehmen
*14*N#	Umleiten an	*47	Konferenz hinzufügen
*17	Voicemail-Sammlung	*48	Voicemail-Rückruf ein
*18	Voicemail ein	*49	Voicemail-Rückruf aus
*19	Voicemail aus	*50	Sammelanschlussanrufe weiterleiten ein
*20*N#	Nachtbetrieb für Sammelanschluss festlegen	*51	Sammelanschlussanrufe weiterleiten aus
*21*N#	Nachtbetrieb für Sammelanschluss löschen	*53*N#	Heranholen gezielt, Mitglieder
*29	Anrufe umschalten	*57*N#	Weiterleitungsnummer bei Besetzt

Weitere Informationen über Avaya IP Office finden Sie unter www.avaya.com/support sowie unter <http://marketingtools.avaya.com/knowledgebase/>.

Referenz: 15-601123

Ausgabe 2 (22 November 2006)

In diesem Handbuch werden die grundlegenden Funktionen des Telefons IP Office 5620 erläutert.

Ausführlichere Informationen zu den Einstellungen und Funktionen dieses Telefons finden Sie im Benutzerhandbuch zur IP Office 4620 und 5620 Serie.

In der folgenden Abbildung sind die wichtigsten Merkmale des Telefons dargestellt:



Annehmen eingehender Anrufe

- Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher zu verwenden.

Tätigen von Anrufen

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher zu verwenden.
2. Wählen Sie die Rufnummer und stellen Sie der Nummer gegebenenfalls eine Vorwahl für externe Verbindungen oder eine Ortskennzahl voran.

Aufrufen von Voicemail

- Zum Abrufen Ihrer Voicemail-Nachrichten drücken Sie  **MESSAGES** oder drücken Sie  Sprache, falls Visual Voice konfiguriert ist. Weitere Informationen zu Visual Voice finden Sie im „Benutzerhandbuch zur Serie IP Office 4620 und 5620“.

Halten

- Sie halten einen Anruf, indem Sie die Taste  **HOLD** drücken.
- Sie nehmen den gehaltenen Anruf wieder auf, indem Sie die dem gehaltenen Anruf entsprechende Taste  drücken.

Vermitteln eines Anrufs

1. Drücken Sie bei aktivem Anruf die Taste  **TRANSFER**. Der Anruf wird gehalten,  wird angezeigt und Sie hören einen Wählton. Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf vermitteln möchten.
2. Wenn die Leitung frei ist, können Sie den Anruf durch Auflegen des Hörers durchstellen, ohne ihn beim angerufenen Teilnehmer anzukündigen. Wenn die Nummer besetzt ist oder wenn niemand abnimmt, drücken Sie für den gehaltenen Anruf die entsprechende Taste .

ODER

Wenn Sie den Anruf ankündigen möchten, warten Sie, bis der Anruf angenommen wird. Kündigen Sie den Anruf an und legen Sie anschließend auf. Wenn die Nummer besetzt ist oder wenn niemand abnimmt, drücken Sie für den gehaltenen Anruf die entsprechende Taste .

Konferenz

1. Um ein Konferenzgespräch einzuleiten, wählen Sie die Nummer des ersten Teilnehmers und warten Sie, bis der Anruf angenommen wird.
2. Drücken Sie die Taste  **CONFERENCE**. Der aktuelle Anruf wird gehalten,  wird angezeigt und Sie hören einen Wählton.
3. Wählen Sie die Nummer des nächsten Teilnehmers und warten Sie, bis der Anruf angenommen wird.
4. Schalten Sie den Teilnehmer in den Anruf ein, indem Sie erneut die Taste  **CONFERENCE** drücken.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, wenn Sie weitere Teilnehmer in den Anruf einschalten möchten.

Wenn Sie sich aus dem Konferenzgespräch ausschalten möchten, legen Sie den Hörer auf.

Lautsprecher

- Zum Verwenden des Lautsprechers drücken Sie die Taste . Tätigen bzw. beantworten Sie einen Anruf. Mit den Tasten  und  regeln Sie die Lautstärke. Sie beenden den Anruf, indem Sie erneut die Taste  drücken.
- Wenn Sie vom **Lautsprecher zum Hörer wechseln** möchten, nehmen Sie den Hörer ab und sprechen Sie weiter.
- Zum **Wechseln vom Hörer zum Lautsprecher** drücken Sie die Taste  und legen den Hörer auf.

Nicht stören

- Sie schalten die Funktion "Nicht stören" ein, indem Sie ***08** wählen. Daraufhin wird **N** angezeigt. Wählen Sie ***09**, um die Funktion **Nicht stören** auszuschalten.

Hinweis: Die in diesem Handbuch angegebenen Funktionscodes beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von Standardfunktionscodes.

Stummschaltung

- Um zu verhindern, dass der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung Sie hört, drücken Sie die Taste  **MUTE**.
- Drücken Sie erneut die Taste  **MUTE**, damit der Gesprächspartner Sie wieder hören kann.

Wahlwiederholung

Um eine zuvor gewählte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie  **REDIAL**. Dann werden die letzten sechs gewählten Nummern angezeigt (siehe unten); in diesem Fall drücken Sie die entsprechende Funktionstaste, um die Nummer zu wählen.

So ändern Sie die Auswahl für die Wahlwiederholung:

1. Drücken Sie  **Optionen** und anschließend  **Anwendungsoptionen**.
2. Drücken Sie  **Wahlwiederholung**, um zwischen den **Letzten 6 Nummern** und der **Letzten Nummer** zu wechseln.
3. Drücken Sie  **Speichern**. Drücken Sie  **Abbrechen**, um die Einstellung nicht zu speichern und stattdessen die vorherige Einstellung wiederherzustellen.

Sie können eine zuvor gewählte Nummer erneut wählen, indem Sie die Taste  **REDIAL** zweimal drücken.

Kurzwahlen

- So wählen Sie eine Kurzwahl:
 1. Drücken Sie  **K-Wahl**, um die Kurzwahlen anzuzeigen. Wenn mehr gespeicherte Nummern vorhanden sind, als auf dem Bildschirm angezeigt werden können, drücken Sie  und , um diese anzuzeigen.
 2. Wenn die gewünschte Kurzwahl angezeigt wird, drücken Sie die dem Namen entsprechende Taste  oder . Das Telefon wählt automatisch die Nummer.
 - So fügen Sie eine Kurzwahl hinzu:
 1. Drücken Sie  **K-Wahl** und anschließend die Taste  **Hinzufügen**.
 2. Der Cursor in Form des Symbols | befindet sich im Namensfeld. Auf den Tasten sind die Buchstaben angegeben, die über die jeweilige Taste gewählt werden können. Je nachdem, welchen Buchstaben Sie benötigen, müssen Sie die entsprechende Taste möglicherweise mehrmals drücken. Beispiel: Die Taste **2** ist auch mit **A**, **B** und **C** beschriftet. Wenn Sie ein **C** eingeben möchten, drücken Sie die Taste so oft, bis ein **C** angezeigt wird. Wenn das nächste benötigte Zeichen auf derselben Taste vorliegt, drücken Sie  und geben Sie dann das nächste Zeichen ein.
 - 3. Drücken Sie  Nummer. Der Cursor wird im Feld **Nummer** angezeigt. Geben Sie die Nummer oder Nebenstellenummer ein. Wenn die nächste benötigte Nummer auf derselben Taste vorliegt, drücken Sie  und geben Sie dann die nächste Nummer ein.
 - 4. Drücken Sie  **Speichern**.
- Um einen Kurzcode zu einer Kurzwahl **hinzuzufügen**, geben Sie einfach den Namen des Kurzcodes im Namensfeld ein sowie die Vorwahl * gefolgt von der Kurzcodenummer im Nummernfeld, wie oben dargestellt.

Umleiten von Anrufen

- Zum Umleiten von Anrufen von einer anderen Nebenstelle aus wählen Sie ***12*N#** (wobei **N** Ihre Nebenstelle ist). Anrufe an Ihre Nebenstelle werden dann an die Nebenstelle weitergeleitet, an der Sie sich gerade befinden. Wählen Sie ***13*N#**, um Ihre Anrufe wieder auf Ihre Nebenstelle zurückzuschalten.
- Zum Umleiten von Anrufen **von Ihrer eigenen Nebenstelle aus** wählen Sie ***14*N#** (wobei **N** die Nebenstelle ist, zu der die Anrufe an Ihre Nebenstelle umgeleitet werden sollen). Sie heben die Umleitung Ihrer Anrufe auf, indem Sie ***14*#** wählen.

Rufweiterleitung

- Zum Festlegen der Rufnummer, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen (z. B. an Nebenstelle 201), wählen Sie ***07*201#**.
- Zum Aktivieren der Option **Rufweiterleitung sofort** wählen Sie ***01**. Der Buchstabe **D** wird angezeigt. Diese Funktion schalten Sie mit ***02** wieder aus.
- Wenn Sie **Rufweiterleitung bei Besetzt** aktivieren möchten, wählen Sie ***03**. Diese Funktion schalten Sie mit ***04** wieder aus.
- Wenn Sie **Rufweiterleitung bei Keine Antwort** aktivieren möchten, wählen Sie ***05**. Diese Funktion schalten Sie mit ***06** wieder aus.